

INSTRUKCJA KONSERWACJI STALI NIERDZEWNEJ

W celu zachowania estetyki skrzynki i ochrony przed korozją należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi konserwacji stali nierdzewnej.

Konserwacja stali nierdzewnej

Należy stosować dostępne w handlu ochronne „spraye” i specjalne pasty do metali. Większość środków czyszczących do powierzchni metalowych w sprayu (n.p. 3M, Henkel) zawiera olej silikonowy. Środki te są specjalnie przeznaczone do stali nierdzewnej i ułatwiają jej czyszczenie. Jakkolwiek spraye usuwają stare ślady palców, nie zapobiegają one tworzeniu się nowych śladów. Ich efekt jest trwały od kilku dni (w miejscach wystawionych na działanie czynników atmosferycznych) do kilku tygodni. Olej silikonowy można następnie całkowicie zmyć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Pasty do polerowania (n.p. Johnson, Cox, Erdal, Stahlfix) tworzą mikroskopijną, ale bardzo odporną woskową warstwę, która sprawia, że powierzchnie metalowe stają się szczególnie łatwe w czyszczeniu. Taka woskowa warstwa ochronna jest odporna na działanie detergentów i może utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy. Usuwa się je środkami na bazie alkoholu. Wymienione wyżej sposoby zabezpieczenia stosuje się powierzchni dekoracyjnych – nigdy do wyrobów stalowych mających kontakt z żywnością.

Środki czyszczące można nanosić miękką ściereczką, gąbką lub tkaniną z mikrofibry. Należy unikać środków szorstkich i trących, które mogą spowodować zarysowania. Powierzchnie szlifowane należy wycierać wzdłuż kierunku szlifowania, a nie w poprzek. Ślady palców na powierzchniach ze stali nierdzewnej sprawiają więcej problemów, kiedy urządzenie jest nowe. Po kilku tygodniach użytkowania nie będą one tak widoczne jak na zupełnie nowej powierzchni.

Metody których się nie zaleca do czyszczenia stali nierdzewnej, gatunek 1.4016

Środki dezynfekujące zawierające wybielacze (podchloryn sodowy) mogą zaszkodzić powierzchni stali nierdzewnej, jeśli są w zbyt dużym stężeniu lub pozostają w zbyt długim kontakcie z powierzchnią stalową. Sól lub inne środki czyszczące zawierające chlorki mogą również spowodować uszkodzenia. Jeśli już je używamy, należy zawsze je wcześniej rozpuścić i ograniczyć czas ich oddziaływania do minimum, po czym obficie spłukać powierzchnię czystą wodą.

Proszki lub inne środki o właściwościach trących (n.p. VIM) będą pozostawiać rysy. Zwykłe druciaki (n.p. czyściki Brillo) nie nadają się do czyszczenia stali nierdzewnej, gdyż niszczą one zdolność stali nierdzewnej do samo-naprawy. Środki do czyszczenia srebra, zazwyczaj zawierające chlorki i silne kwasy nie nadają się do czyszczenia stali nierdzewnej.

UWAGA!!! Do czyszczenia stali nierdzewnej NIE stosować produktów do usuwania zapraw.